

Kuljetus- ja säilytysohje

Kuljetus

1. SALEP-säätö- tai sulkupellit tulee käsitellä kuljetuksessa siten, ettei pakkaukselle tai tuotteille aiheudu vaurioita.
2. Lavojen nosto tapahtuu joko trukilla tai nostoliinoilla lavojen alta.
3. Trukin sorkissa käytettävä tarvittaessa jatkopiikkejä.
4. Säätöpeltien päälle lastaaminen on kielletty.
5. Pantojen avaamisen jälkeen lavoja siirtäessä on estettävä pinossa olevien sulkupeltien liikkuminen.



Nosto-ohje trukille

1. Varmista, että trukin piikit ovat riittävän pitkät.

Varmista, että trukin haarukat menevät kokonaan lavan läpi. Lyhyitä haarukoita käytettäessä haarukan kärki tulee asettua pohjalaudoitukselle. Haarukoiden tulee ulottua lavan toiselle puolelle asti, jotta kuorma pysyy vakaana.

2. Älä nosta, jos piikit ovat liian lyhyet.

Älä nosta lavaa, jos haarukat ovat liian lyhyet. Liian lyhyet haarukat lisäävät kaatumis- ja putoamisriskiä.

3. Varmista, että paino jakautuu tasaisesti

Varmista ennen nostamista, että paino on jakautunut tasaisesti lavalle. Epätasaisesti jakautunut kuorma voi aiheuttaa epävakautta siirron aikana.

Varastointi ja säänsuojaus

1. Tuotteet ja pakkaukset tulee kuljettaa säältä suojattuna.
2. Tuote voidaan varastoida ulkona, mutta kastunut pakkaus on avattava, jotta tuote pääsee kuivumaan.

Asennus

1. Varmista laitteen toiminta ennen asennusta.
2. Sälepellit asennetaan IV-koneisiin tai suorakaidekanaviin työntölistojen avulla. Pyöreissä liitoksissa tiivistesteellinen liitosyhde.