



## Lindab UltraLink® Lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaus

Käyttöönotto-ohje



# Lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaus

#### Sisällys

1.0	Foiminnon yleiskatsaus
	1.1 Johdanto
	1.2 Ominaisuuksien kuvaus
	1.3 Lataa sovellus
	1.4 Langattomat anturit
	1.5 Huonesäätö
	1.6 Lämmitys- ja jäähdytystoimilaitteiden ohjausviesti4
	1.7 Laiteohjelmiston firmware-päivitys
2.0 (	Dhjeet pariliitoksen muodostamiseen5
	2.1 Langaton lämpötila-anturi tuloilman UltraLink-laitteeseen5
	2.2 Toinen UltraLink-laite lämpötila-anturina tai orjayksikkönä6
	2.3 Jos anturi ei muodosta yhteyttä
3.0 (	Ota huoneen säätö käyttöön
	3.1 Määritä järjestelmän säätöarvot8
	3.2 Lämpötilan ohjaus9
4.0 l	ämmitys- ja jäähdytyslaitteen ohjaus analogisella ohjausviestillä9
	4.1 UltraLinkin ja lämmitys-/jäähdytystoimilaitteen väliset kytkennät9
	4.2 Tee asetukset analogiselle lähtösignaalille OneLink-sovelluksella9
	4.3 Tehostusilmavirran estäminen lämmityksen/jäähdytyksen aikana11

© 02.2024 Lindab Ventilation. Kaikenlainen jäljentäminen ilman kirjallista lupaa on kiellettyä. 🔘 Lindab on Lindab AB:n rekisteröity tuotemerkki. Lindabin tuotteita, järjestelmiä ja tuotteiden ja tuoteryhmien nimikkeitä suojaavat teollisoikeudet (IPR).



# Lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaus

#### **1.0 Toiminnon yleiskatsaus**

#### 1.1 Johdanto

Lämmitys- ja jäähdytystoiminto on käytettävissä Lindab UltraLink-mallista 4 alkaen. Voit lukea mallinumeron UltraLink-laitteen tyyppikilvestä.

Tässä käyttöönotto-ohjeessa kuvataan lämmitys- ja/tai jäähdytystoiminnot ja käyttöönottovaiheet, joilla voit ohjata lämmitys- ja jäähdytystoimilaitteita UltraLink-laitteelle asetettavilla tiedoilla.

llmamääräsäädin	FTCU	315	4
	•	<b></b>	•
Tuotetunnus			
Liitoskoko —			
Malliversio —			

Konfigurointi tehdään Lindab OneLink -sovelluksessa älylaitteen kautta.

#### 1.2 Ominaisuuksien kuvaus

Lämmityksen ja/tai jäähdytyksen toimilaitteita voidaan ohjata poistoilman UltraLink-laitteen tai langattoman anturin lukeman perusteella UltraLink-laitteen analogisten ohjausviestien avulla. Analogisten lähtöjen AO1 ja AO2 ohjausviestit määritetään lämmitykselle ja/tai jäähdytykselle OneLink-sovelluksesta.

Kun lämmitys- ja/tai jäähdytysominaisuus on käytössä analogisissa lähdöissä, lämpötilaa ilman avulla ohjaava ohjauskäyrä muuntaa maksimiasteikkokertoimen 100 %:ksi ja minimikertoimen 0 %:ksi. Tämä tarkoittaa, että analogisten lähtöjen suhteellinen säätö vaihtelee aina välillä 0-100 %. Prosenttiosuus muunnetaan vastaavaksi jännitetasoksi sen perusteella, minkä tyyppisen ohjaussignaalin olemme määritelleet analogisten lähtöjen konfiguroinnin yhteydessä (0-10V, 2-10V, 10-0V tai 10-2V).

Analogisia ohjausviestejä voidaan käyttää mihin tahansa passiiviseen lämmitys- ja/tai jäähdytyslähteeseen, jossa on analoginen toimilaite.

UltraLinkissä on älykäs ohjelmointi, joka estää lämmityksen ja jäähdytyksen samanaikaisen ohjauksen.



#### 1.3 Lataa sovellus

Käyttöönottosovellus - Lindab OneLink™





# Lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaus

#### 1.4 Langattomat anturit

Yhteen UltraLinkiin voidaan liittää enintään viisi langatonta anturia Lindab OneLink -sovelluksen avulla. Kun anturin pariliitoksen muodostaminen on onnistunut, sen lukemat ovat käytettävissä sekä sovelluksessa että seuraavissa modbus-rekistereissä:

Rekisteri	Lukema	
3x2021		Min
3x2022	Lämpötila	Maks
3x2023		Keskiarvo

Jos kytket useamman kuin yhden anturin, jotka ilmoittavat saman muuttujatyypin (esimerkiksi kaksi lämpötila-anturia), voit lukea joko maksimi-, minimi- tai keskiarvon yllä olevan taulukon mukaisesti.

#### 1.5 Huonesäätö

Säätö ei pyri aina saavuttamaan tiettyä asetusarvoa. Se ylläpitää lämpötilaa määritetyn sallitun poikkeaman rajoissa.

Se voi ylläpitää lämpötilaa vain, jos tuloilmalla on mahdollisuus tukea sitä. Se tarkoittaa, että se ei voi antaa alempaa lämpötilaa kuin tuloilman lämpötila, jos sitä ei ole liitetty mihinkään jäähdytyslähteeseen.

Huonesäätö toimii soveltamalla normaalivirtaukseen kerrointa.

Niin kauan kuin säätö on sen toiminta-alueen sisällä, säätökerroin on 1,0. Heti kun se siirtyy raja-alueen ulkopuolelle, normaalivirtaukseen sovelletaan kerrointa, mikä tarkoittaa, että virtaus kasvaa. Ennen kuin järjestelmä soveltaa kerrointa, tarkistetaan automaattisesti, että virtauksen lisäys todella parantaa haluttuja olosuhteita. Järjestelmä ei esimerkiksi lisää virtausta, jos sisälämpötila on liian alhainen ja tuloilman lämpötila vielä alhaisempi.

#### 1.6 Lämmitys- ja jäähdytystoimilaitteiden ohjaussignaali

Lämmitys- ja jäähdytyslähteiden ohjaus voidaan toteuttaa UltraLinkistä tulevien analogisten ohjausviestien avulla. Analogisten lähtöjen AO1 ja AO2 ohjausviestit voidaan määrittää lämmitystä ja/tai jäähdytystä varten OneLink-sovelluksen avulla. Jos lämmitys ja/tai jäähdytys otetaan käyttöön analogisissa lähdöissä, käytetään samaa ohjauskäyrää, jolla lämpötilaa ohjataan ilman avulla, mutta yhdellä tärkeällä erolla. Viestin laskennassa käytettävä maksimiasteikkokerroin on aina 100 % ja minimikerroin on 0 %. Tämä tarkoittaa, että analogisten lähtöjen suhteellinen säätö vaihtelee aina välillä 0-100 %. Prosenttiosuus muunnetaan vastaavaksi jännitetasoksi sen mukaan, minkä tyyppisen ohjausviestien olemme määrittäneet analogisten lähtöjen konfiguroinnin yhteydessä (0-10V, 2-10V, 10-0V tai 10-2V). Analogisia viestejä voidaan käyttää mihin tahansa passiiviseen lämmitys- tai jäähdytyslähteeseen, jossa on analoginen toimilaite, esim. Lindab APR 40405.



# Lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaus

#### 2.0 Ohjeet pariliitoksen muodostamiseen

#### 2.1 Langaton lämpötila-anturi tuloilman UltraLink-laitteeseen.

- 2.1.1 Kytke anturi päälle anturikohtaisen ohjeen mukaisesti.
- 2.1.2 Avaa OneLink-sovellus.

UltraLink®

2.1.3 Etsi laitteita (Scan) ja kirjaudu sisään tuloilman UltraLink-laitteeseen.

11:24 🖻 🍕 🔘	. 10419	\$285 al 285 al 80% 🖬	10:21 🌡 🚳 📥 🔸	■44 % 副計画195%
- Avail	able Devices	•		
Confe 60% Flow: 0. Temper	rence London 09 Vs ature: 25.50 C		Enter yo	ur pin to connect
Testing	123	•		
() 40% 1/39				
() 40% 10/Ars	enal			
125 Re 40% FTMU 12	ference			
160 Re 0% FTMU 16	ference			
2/39				
250 Re 10% FTMU 25	ference			
() 3/39 40%				
315 Re 40% FTMU 31	ference		$\mathbf{x}$	_
	0	$\langle$		0 <

Oletus-PIN: 1111

#### 2.1.4 Siirry kohtaan "Configuration".

12:26 @ 향 ·	a
Connected Devices	÷
Conference London	
Override control	
Current: 3.8 l/s Set point: 0 x 1.00 = 0 l/s	
SENSORS	
Active: 3 Lowest battery: 93%	
REGULATION	
Active: Yes Regulation factor: 1.00 Normal	
SENSOR ADDRESS	
F2:55:98:D2:DD:A2	
Disconnect Beep	^
Configuration Measure	Contact

#### 2.1.5 Siirry kohtaan "Wireless sensors".

Device Info	
Device Communication	1
Device Settings	ŝ
Wireless Sensors	@()))
Room Regulation	

2.1.6 Napauta yhtä käytettävissä olevista (harmaan värisistä) sensoripaikoista.



2.1.7 Napsauta "MAC address" ja skannaa anturiin liitetty QR-koodi.







# UltraLink® Lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaus

Jos anturia ei voi yhdistää - varmista, että käytössäsi on uusin laiteohjelmistopäivitys.

#### 2.1.8 Napsauta "enable sensor"-vipukytkintä.

Odota, että anturi muodostaa yhteyden. Kun anturin kuvake muuttuu vihreäksi, se on yhdistetty. Tämä saattaa kestää muutaman sekunnin.

08:50 평 변 ▲ • 요 疑 석 湖 안 내 84% 會	08:45 芽▲四・ ● 繁 報 沈 常 山 85% ●
Wireless Sensors	Wireless Sensors
	•
	8 🔿 👌 ðil
Sensor disabled. Please enable it using the toggle switch	22.9 °C 45.2 % YES
	≈ IIII ■ 80 % 100 %
eout	Timeout 2 minutes
or type	Sensor type
2 address 0:78-80:14:09	MAC address F8:1D:78:B0:14:09
🗶 лі 🕫	в 🗶 тр
vect Configuration Measure Contact	Connect Configuration Measure Contact
OK	
UN	
Virhe Katso 2.3 jos	anturi ei muodosta yhteyttä
odottaa	
Fi aktiivinen	

#### 2.2 Toinen UltraLink-laite lämpötila-anturina tai orjayksikkönä

Jos haluat käyttää poistoilman UltraLinkiä lämpötila-anturina tuloilman UltraLinkiin, sinun on pariliitettävä poistoilman UltraLink tuloilman UltraLinkiin.

Lämmityksen ja jäähdytyksen säätötoiminnon käyttöönoton loppuunsaattamiseksi suosittelemme, että myös tuloilman UltraLink paritetaan poistoilman UltraLinkiin, jolloin poistoilman UltraLink toimii tuloilman UltraLinkille orjayksikkönä.

Tässä kappaleessa kuvatut toimet kuvaavat pariliitoksen vaiheet.

2.2.1 Avaa OneLink-sovellus.

2.2.2 Etsi laitteita (Scan) ja kirjaudu haluttuun UltraLink-laitteeseen.

Poistoilman UltraLink lämpötila-anturina - kirjaudu ensin poistoilman UltraLinkiin.

Poistoilman UltraLink orjana - kirjaudu ensin tuloilman UltraLinkiin.





Oletus-PIN: 1111

#### 2.2.3 Kopioi UltraLinkin MAC-osoite.



2.2.4 Kirjaudu ulos UltraLink-laitteelta.



2.2.5 Etsi laitteet uudelleen (Scan) ja kirjaudu toiseen UltraLink-laitteeseen.



## Lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaus

Poistoilman UltraLink lämpötila-anturina - kirjaudu tässä vaiheessa tuloilman UltraLinkiin.

Poistoilman UltraLink orjana - kirjaudu tässä vaiheessa poistoilman UltraLinkiin.

<b>E 15</b> (C) • <b>I</b> 17 (C) all all all all all all all all all al	£.all 80%∎	10:21 🕹 🍱 📥 •	■▲◎躍訓選訓 95%
Available Devices	•		
Conf. center extract Flow: 0,09 I/s Temperature: 25.59 C Connect		Enter your	pin to connect
Testing123 FTCU 125	•		
1/39		<u> </u>	
10/Arsenal			
	Available Devices Conf. center extract Flow: 0.09 Vs Testing123 Frou 125 1/39 10/Arsenal	Available Devices	Available Devices Conf. center extract Flow: 0.09 Vis Testing123 Frou 125 1/39 10/Arsenal

Oletus-PIN: 1111

2.2.6 Siirry kohtaan "Configuration".



2.2.7 Siirry kohtaan "Wireless sensors".

Device Info	
Device Communication	1
Device Settings	ŝ
Wireless Sensors	(()))
Room Regulation	

2.2.8 Napauta yhtä käytettävissä olevista (harmaan värisistä) sensoripaikoista.



2.2.9 Napsauta "MAC address" ja liitä kopioitu UltraLinkin MAC-osoite.







# Lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaus

2.2.10 Napsauta "enable sensor"-vipukytkintä.

Odota, että anturi muodostaa yhteyden. Kun anturin kuvake muuttuu vihreäksi, se on yhdistetty. Tämä saattaa kestää muutaman sekunnin.



Katso 2.3 jos sensori ei muodosta yhteyttä

#### 3.0 Ota huoneen säätö käyttöön

#### 3.1 Määritä järjestelmän säätöarvot.

- 3.1.1 Avaa OneLink-sovellus.
- 3.1.2 Etsi laitteita (Scan) ja kirjaudu sisään tuloilman UltraLink-laitteeseen.



Oletus-PIN: 1111

3.1.3 Siirry kohtaan "Configuration".

12:26 @ 향 더 •	al 58% 🛱
Connected Devices	:
Conference Lon	don
Override control	
Current: 3.8 l/s Set point: 0 x 1.00 = 0 l/s	
SENSORS	
Active: 3	
Lowest battery: 93%	
REGULATION	
Active: Yes	
Normal	
SENSOR ADORESS	
F2:55:98:D2:DD:A2	
Disconnect Beep	^
Э × Ш	Gronteri
	Jonato
	<

3.1.4 Siirry kohtaan "Room Regulation".





#### 2.3 Jos anturi ei muodosta yhteyttä

2.3.1 Tarkista anturin paristo.

OK Virhe -

Odottaa Ei aktiivinen

2.3.2 Tarkista, että anturin ja UltraLinkin välinen etäisyys ei ylitä bluetooth-etäisyyden maksimietäisyyttä.

Löydät enimmäisetäisyysarvon ja muut vaatimukset tietylle anturillesi anturin tietolehdestä.

#### Linkki anturin dokumentaatioon >>

# Lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaus

3.1.5 Yläpalkki edustaa eri muuttujia, joita voit käyttää huoneen/alueen hallintaan.



#### 3.2 Lämpötilan ohjaus



Suurin kerroin, jolla kerrotaan UltraLinkjärjestelmän normaali ilmavirran asetusarvo, kun lämpötila on sallitun poikkeaman ulkopuolella. 4.0 Lämmitys- ja jäähdytyslaitteen ohjaus analogisella ohjausviestillä.

### 4.1 UltraLinkin ja lämmitys-⁄jäähdytyslähteen väliset kytkennät.

4.1.1 Katkaise tuloilman UltraLinkin virransyöttö.

4.1.2 Asenna analoginen toimilaite lämmitys-/ jäähdytyslähteeseen.

4.1.3 Johdota kaapeli toimilaitteen ja UltraLink AO1:n tai AO2:n välillä.



4.1.4 Palauta virransyöttö UltraLinkiin ja kytke se päälle.

#### 4.2 Tee asetukset analogiselle ohjausviestille OneLinksovelluksen sisällä

4.2.1 OneLink-sovelluksen sisällä; Siirry kohtaan "Configuration".

12:26 ♥ ♥ ▫ ・	<b>요 10 4</b> 8 2월 19	â
Connected Devic	es	1
Conf. ce	enter extract	
Override control		
Current: 3.8 l/s		
Set point: 0 x 1.00 = 0 l/s	5	
SENSORS		
Active: 3		
Lowest battery: 93%		
REGULATION		
Active: Yes		
Regulation factor: 1.00		
Normal		
SENSOR ADDRESS		
F2:55:98:D2:DD:A2		Ō
Disconnect Beep		^
Connect Configuration	шl Measure	Contact
/	0 <	

# UltraLink® Lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaus

4.2.2 Siirry kohtaan "Device settings".



4.2.3 Siirry kohtaan "Setting of analog output AO1"/"AO2".



4.2.4 Klikkaa "Variable" ja valitse "cooling" (jäähdytys) tai "heating" (lämmitys).

Jos et pysty valitsemaan jäähdytystä tai lämmitystä analogiseksi lähdöksi, sinun on päivitettävä laiteohjelmisto UltraLinkiin.



4.2.5 Napsauta "Voltage range" ja valitse toimilaitteen mukainen jännitealue.



Lämmityksen ja/tai -jäähdytyksen ohjauksen mahdollistamiseksi seuraavat vaiheet ovat myös pakollisia:

 Lämpötila-anturin kytkeminen UltraLink-syöttölaitteeseen.

Voit valita, lukeeko huonelämpötila huoneeseen sijoitetun langattoman anturin vai poistoilman UltraLinkin kautta.





## Lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaus

Jos haluat lukea lämpötilan langattoman huoneanturin avulla, katso kappale <u>"2.1 Langaton lämpötila-anturi</u> <u>tuloilman UltraLink-laitteeseen."</u> sivulla 5.

Lämpötilan lukeminen poistoilman UltraLink-laitteesta, katso kohta: <u>"2.2 Toinen UltraLink-laite lämpötila-anturina tai orjayksikkönä."</u> sivulla 6.

 Huonesäädön ottaminen käyttöön lämpötilan perusteella, katso kappale: <u>"3.2 lämpötilan ohjaus"</u> sivulla 9.

#### 4.3 Tehostusilmavirran estäminen lämmityksen/ jäähdytyksen aikana

Jos järjestelmäsi perustuu tehostusilmavirran estämiseen lämmityksen/jäähdytyksen aikana, sinun on asetettava lämpötilan säädön "Max scale factor" arvoksi 100 %. Tällä tavoin lämpötilaa säädetään vain lämmitys-/jäähdytystoimilaitteen avulla.





Useimmat meistä viettävät suurimman osan ajasta sisätiloissa. Laadukas sisäilma on ratkaiseva tekijä, kuinka viihdymme, kuinka tuottavia olemme ja kuinka pysymme terveinä.

Siksi me Lindabilla olemme ottaneet tärkeimmäksi tavoitteeksi panostaa sisäilmaan, joka lisää ihmisten hyvinvointia. Päästäksemme tavoitteeseen kehitämme energiatehokkaita ilmanvaihtoratkaisuja ja kestäviä rakennustuotteita kierrätettävistä materiaaleista. Tarjoamamme tuotteet ja ratkaisut ovat kestäviä sekä ihmisille että ympäristölle.

Lindab | Laadukasta sisäilmaa

Oy Lindab Ab

Juvan teollisuuskatu 3 02920 ESPOO p. 020 785 1010 Kankitie 3 40320 Jyväskylä p. 020 785 1010

#### Sähköposti

info.finland@lindab.com etunimi.sukunimi@lindab.com tilaus@lindab.com

