





MBA

Mounting instruction
Montage vejledning
Montageanvisning
Asennusohje
Montageanweisung
Istruzioni di montaggio
Инструкция по монтажу







MBA




Damper / Measuring outlet
Spjæld / Måleudtag
Spjäll / Mätuttag
Säätöpelti / Mittausyhteellä
Drossel / Meßeinheit
Serranda / Misuratore
Damper / Measuring outlet



Open / closed damper
 Åbent / lukket spjæld
 Öppet / Stängt spjäll
 Säätöpelti auki / kiinni

Geöffnete / Geschlossene Drossel
 Serranda aperta / chiusa

Заслонка регулятора открыта / закрыта



k- values
k- faktorer
k- faktorer
k- arvot
k- Wert
Coefficienti k
k- факторы



$$q = k \times \sqrt{p_i}$$

$$p_i = (q/k)^2$$

$$q = [l/s]$$

$$p_i = [Pa]$$

S		
Ød ₁ -Ød ₂	Туре-Тур-Тиро-Туурри-Тип	k
mm		l/s
100-100	0	6.8
125-125	0	8.0
100-125	1	6.8
160-160	0	14.2
125-160	1	8.0
100-160	2	6.8
200-200	0	24.0
160-200	1	14.2
125-200	2	8.0
250-250	0	36.0
200-250	1	24
160-250	2	14.2
315-315	0	49.5
250-315	1	36.0
200-315	2	24.0
315-400	1	49.5
250-400	2	36.0


E		
Ød ₁ -Ød ₂	Туре-Тур-Тиро-Туурри-Тип	k
mm		l/s
100-100	0	6.0
125-125	0	8.4
100-125	1	6.0
160-160	0	15.5
125-160	1	8.4
100-160	2	6.0
200-200	0	27.5
160-200	1	15.5
125-200	2	8.4
250-250	0	42.0
200-250	1	27.5
160-250	2	15.5
315-315	0	59.0
250-315	1	42.0
200-315	2	27.5
315-400	1	59.0
250-400	2	42.0



MHS / MBA

1. - MHS / MBA

- MHS - Accessories
- MHS - Tilbehør
- MHS - Tillbehör
- MHS - Lisävarusteet
- MHS - Zubehör
- MHS - Accessori
- MHS - Аксессуары




MHS x2


2. - MHS / MBA

x2

- Accessories
- Tilbehør
- Tillbehör
- Lisävarusteet
- Zubehör
- Accessori
- Аксессуары



3. - MHS / MBA





Support
Hjælp
Hjälp
Tuotetuki
Unterstützung
Supporto
Помощь

UK - Here you can find product updates/mounting instructions and support telephone number/mail.

www.lindab.com

Right to alterations reserved.

DK - Her kan du finde seneste produkt opdateringer/ montagevejledninger samt support tlf. nr/mail.

www.lindab.dk

Ret til ændringer forbeholdes.

SE - Här kan du alltid hitta senaste produktuppdateringarna/montageanvisningarna samt support tel. /e-mail.

www.lindab.se

Rätt till ändringar förbehålles.

FI - Täältä löydät uusimmat tuotetiedot ja asennusohjeet sekä tuotetuen yhteystiedot.

www.lindab.fi

Oikeus muutoksiin pidätetään.

DE - Hier finden Sie aktuelle Produktinformationen/ Montageanleitungen und Telefonnummer/ E-Mail-Adressen der Ansprechpartner.

www.lindab.de

Änderungen vorbehalten.

IT - Qui potete trovare istruzioni di montaggio, informazioni sul prodotto ed un supporto tecnico qualificato
Tel. 011 9952099 - e-mail: lindab@lindab.it

www.lindab.it

Soggetto a modifica senza obbligo di preavviso.

RU - Здесь вы можете найти обновления изделия/ инструкции по монтажу и техн. поддержку по тел. / электронной почте.

www.lindab.ru

Сохраняется право на внесение изменений

**Do you have trouble finding your local contacts
please go to:**

www.lindabcomfort.com

MBA-12022009



www.lindabcomfort.com