



KVAP - avattava

- Kantikas vaimennin pyöreillä lähdöillä
- Vaimennusmateriaalina on mineraalivilla
- Vaipan materiaalina on sinkitty pelti
- Avattava



ASENNUS:

KVAP:tä käytetään äänenvaimentimena pyöreissä kanavissa.

Vaimennin kiinnitetään kanavistoon liittimistään vetoniiteillä. Tarvittaessa vaimennin kannakoidaan rakenteisiin. Huomioi vaimentimen avattavuus.

HUOLTO:

Äänenvaimentimien huollossa tulee huomioida seuraavat asiat:

- Avataan ruuvit ja irrotetaan vaimentimen kansi
- Puhdistetaan vaimennin käyttäen nylonharjaa tai imuroimalla se
- Puhdistuksen jälkeen asetetaan kansi paikoilleen ja kiristetään ruuvit
- Äänenvaimentimen vaimennuspintoja tulee käsitellä varovasti



Oy Lindab Ab
Juvan teollisuuskatu 3
02920 Espoo
p. 020 785 1010
www.lindab.fi
info@lindab.fi